








Elevark: Sådan tråder du din symaskine



1. Tag din sytråd og undertråd.
2. Spolen med sytråd sættes i spolehuset.
3. Tråden trækkes gennem revnen i spolehuset, så den kommer op ad hullet. Tråden trækkes til venstre.
4. Spolehuset med spolen sættes ind i symaskinen. "Benet" på spolehuset vendes opad. Det skal sige et lille "klik", før spolehuset sidder korrekt.
5. Således skal maskinen trådes. Der må ikke være nogen tråde, der krydser.
6. Tråden skal ind venstre om den lille fangarm over selve symaskine foden. Tråden stikkes gennem nåleøjet, og der trækkes til venstre i sytråden.





7. Således skal tråden løbe, når symaskinen er trådet korrekt.

8. Når tråden er igennem nåleøjet, trækkes sytråden til venstre.

9. Der drejes ind mod dig selv på hjulet på siden af symaskinen, mens der trækkes forsigtigt i overtråden på symaskinen. Undertråden skal nu gerne følge med op.

10. De to tråde trækkes til venstre. Stoffet, der skal sys i, sættes i. Symaskinefoden sænkes. Du er klar til at sy, når den korrekte stinglængde og de korrekte sting er valgt.

God
fornøjelse
med at sy!

